

Anleitung zum Anbringen

VERSEHEN SIE SICH MIT FOLGENDEM MATERIAL:

- Versprüher voll Wasser mit einigen Tropfen Schäumungsmittel
- 1 Glaskratzer mit Rasierklingen
- Gummischiebenwischer
- Cutter
- 1 Rolle Küchenpapier



3 Benutzen Sie 2 Stückchen Tesafilm zur Abtrennung des Schutzfilms.



6 Sprühen Sie den Film damit der Scheibenwischer – Glätter gut darauf gleitet.



1 Reinigen Sie perfekt die Glasfläche mit dem Kratzer dem Scheibenwischer, und Sprüher. Wischen Sie danach den Fensterahmen mit Küchenpapier sauber.



4 Trennen Sie den Schutzfilm unter reichlicher Befeuchtung des Klebstoffs des Films mit Seifenwasser ab.



7 Glätten Sie mit dem Scheibenwischer von der Mitte aus zu den Rändern hin, indem Sie oben beginnen.



2 Schneiden Sie den Film mit dem Cutter auf ein ca 2-3 cm grösseres Format als dem des Fensters zu



5 Ziehen Sie den Film glatt und tragen Sie ihn mit der Klebefläche auf die Scheibe auf.



8 Schneiden Sie nun den Film ein um 2mm kleineres Format als dem des Fensters zu, damit er nicht den Rahmen berührt, und glätten das Ganze.

